



COMMENT ENTREtenir VOS BATTERIES DE TRACTIONS ?

AVANT LA CHARGE

1. COUPEZ LE COURANT DE L'APPAREIL
2. OUVRIR LES CAPOTS RECOUVRANT LA BATTERIE, POUR LAISSER ÉVACUER LES GAZ DURANT LA CHARGE
3. BRANCHEZ LA BATTERIE DU CHARGEUR
4. ACTIVEZ LE DISJONCTEUR DE RÉSEAU DU CHARGEUR, SI UN TEL EXISTE
5. VÉRIFIEZ QUE LA CHARGE SE MET EN ROUTE

APRES LA CHARGE

1. CONTRÔLEZ QUE LA CHARGE SOIT TERMINÉE. LA LAMPE TÉMOIN DE LA CHARGE DE MAINTIEN EST ALLUMÉE
2. DÉSACTIVEZ LE DISJONCTEUR DE RÉSEAU DU CHARGEUR SI UN TEL EXISTE
3. DÉBRANCHEZ LA BATTERIE DU CHARGEUR
4. SI BESOIN, PROCÉDEZ AU REMPLISSAGE DE LA BATTERIE AVEC DE L'EAU DÉMINÉRALISÉE
5. REFERMEZ LE CAPOT

HOUEL
Matériel de **Manutention**



DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS

Boulevard de l'Europe
14540 BOURGUEBUS

Tél. 02 31 23 17 08

contact@ste-houel.fr



ste-houel.fr



[societehouel](https://www.facebook.com/societehouel)



[societehouel](https://www.linkedin.com/company/societehouel)